SOTEC

ソフトウェア セットアップガイド

2003年10月第2版

ご購入時には、各ソフトウェアがすでにセットアップされています。
リカバリの実行等でソフトウェアの再セットアップが必要な場合は 以下の手順をご覧ください。

注意
- CD-ROMドライブモデル以外には、リカバリCD-ROM、アプリケーションCD-ROMは付属しておりません。ご購入後、各CD-ROMを作成してください。
冊子「はじめにお読みください」を参照してください。
- 書込み可能な光ディスクドライブを搭載しているモデルは、Dドライブ領域のフォーマットやリカバリ、Drag'nDrop CDのアンインストールをおこなうとアプリケーションCD-ROMを作成することが出来なくなります。
- Microsoft Officeインストールモデルは、リカバリ実行後に別途インストールが必要になります。付属のMicrosoft Office パッケージに同封されているマニュアルの手順にしたがってセットアップをおこなってください。

Lotus SuperOffice for SOTEC

① CD-ROM読込可能なドライブに、アプリケーションCD-ROM(Lotus SuperOffice収録)をセットします。
② 「CD-ROM」－「SETUP.EXE」ダブルクリックしてプログラムを起動します。
③ セットアッププログラムが起動したら、「スーパーオフィスをインストールする」ボタンをクリックします。
④ 画面の指示にしたがってセットアップをおこないます。

WinDVD™ 4 for SOTEC

① CD-ROM読込可能なドライブに、アプリケーションCD-ROM(WinDVD収録)をセットします。
② 「CD-ROM」－「WINDVD」から「SETUP.EXE」ダブルクリックしてプログラムを起動します。
③ 画面の指示にしたがってセットアップをおこないます。

Drag'n Drop CD

① CD-ROM読込可能なドライブに、アプリケーションCD-ROM(Drag'n Drop CD収録)をセットします。
② 「CD-ROM」－「DDCD」から「SETUP.EXE」ダブルクリックしてプログラムを起動します。
③ 画面の指示にしたがってセットアップをおこないます。

筆王 for SOTEC

① CD-ROM読込可能なドライブに、アプリケーションCD-ROM(筆王収録)をセットします。
② 「CD-ROM」－「FD70STD」から「SETUP.EXE」ダブルクリックしてプログラムを起動します。
③ 画面の指示にしたがってセットアップをおこないます。

CDラベル王 2003 for SOTEC

① CD-ROM読込可能なドライブに、アプリケーションCD-ROM(CDラベル王収録)をセットします。
② 「CD-ROM」－「CDL2003」から「SETUP.EXE」ダブルクリックしてプログラムを起動します。
③ 画面の指示にしたがってセットアップをおこないます。

SLIP SHEET,SETUP GUIDE_03Q4A
EN4009A

B5 size : 182 x 257 mm

ホームページNinja 2003 for SOTEC

① CD-ROM読込可能なドライブに、アプリケーションCD-ROM(ホームページNinja収録)をセットします。
② 「CD-ROM」－「HPN2003」から「SETUP.EXE」ダブルクリックしてセットアップを起動します。
③ 画面の指示にしたがってセットアップをおこないます。

検索Ninja 2003 for SOTEC

① CD-ROM読込可能なドライブに、アプリケーションCD-ROM(検索Ninja収録)をセットします。
② 「CD-ROM」－「KNJ2003」から「SETUP.EXE」ダブルクリックしてプログラムを起動します。
③ 使用許諾画面が表示されます。内容をご確認の上、「はい」ボタンをクリックします。
④ ユーザー情報の入力画面が表示されます。シリアル番号欄に、
シリアル番号 と入力し、「次へ >」ボタンをクリックします。
⑤ 画面の指示にしたがってセットアップをおこないます。

デジカメNinja 2003 for SOTEC

① CD-ROM読込可能なドライブに、アプリケーションCD-ROM(デジカメNinja収録)をセットします。
② 「CD-ROM」－「DCNJ2003」から「DCNINJA5.EXE」ダブルクリックしてプログラムを起動します。
③ 画面の指示にしたがってセットアップをおこないます。

乗換案内 時刻表対応版

① CD-ROM読込可能なドライブに、アプリケーションCD-ROM(乗換案内収録)をセットします。
② 「CD-ROM」－「JRAIL」－「JRAIL」から「SETUP.EXE」ダブルクリックしてプログラムを起動します。
③ 画面の指示にしたがってセットアップをおこないます。

主婦の友デジタル家計簿 2003 LE

① CD-ROM読込可能なドライブに、アプリケーションCD-ROM(デジタル家計簿収録)をセットします。
② 「CD-ROM」－「DIGIKAKE」から「SETUP.EXE」ダブルクリックしてプログラムを起動します。
③ 画面の指示にしたがってセットアップをおこないます。

Super Mapple Digital Ver.3 for SOTEC

① CD-ROM読込可能なドライブに、アプリケーションCD-ROM(Super mapple Digital収録)をセットします。
② 「CD-ROM」－「MAPPLE」から「SETUP.EXE」ダブルクリックしてプログラムを起動します。
③ 画面の指示にしたがってセットアップをおこないます。

AI囲碁 / AI将棋 / AI麻雀

① CD-ROM読込可能なドライブに、アプリケーションCD-ROM(AI囲碁/AI将棋/AI麻雀収録)をセットします。
② 【AI囲碁】:「CD-ROM」－「AIIGO」から「SETUP.EXE」ダブルクリックしてプログラムを起動します。
【AI将棋】:「CD-ROM」－「AISHOGI」から「SETUP.EXE」ダブルクリックしてプログラムを起動します。
【AI麻雀】:「CD-ROM」－「AIMJ」から「SETUP.EXE」ダブルクリックしてプログラムを起動します。
③画面の指示にしたがってセットアップをおこないます。

Norton AntiVirus 2003

① CD-ROM読込可能なドライブに、アプリケーションCD-ROM(Norton AntiVirus収録)をセットします。
② 「CD-ROM」－「NAV」から「SETUP.EXE」ダブルクリックしてプログラムを起動します。
③ 画面の指示にしたがってセットアップをおこないます。